

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO
60042

speedo 
watches

www.speedowatches.com.br

APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um legítimo Speedo Watches, um relógio esportivo com marca mundialmente reconhecida pela qualidade e confiabilidade.

Leia atentamente este manual que contém as informações fundamentais para o manuseio correto do seu Speedo e os cuidados necessários para com ele.

Para outras informações, consulte o site www.speedowatches.com.br ou a nossa Central de Relacionamento com o Cliente: (31) 3516-7699 – atendimento.cliente@seculus.com.br

USO E CONSERVAÇÃO

1- Limpe seu relógio utilizando, apenas, um pano umedecido e macio, especialmente após banhos de mar ou piscina - para reduzir os impactos nocivos da água salgada ou tratada quimicamente. O uso

de produtos químicos na limpeza pode deteriorar os componentes fabricados a base de polímeros (borracha e plásticos) e eletrônicos;

2- Evite utilizar seu relógio próximo a objetos produtores de eletricidade estática ou radiação eletromagnética intensa como aparelhos celulares, telefones sem fio, roteadores e aparelhos eletrônicos de grande porte como geladeiras ou ar condicionado, pois podem danificar componentes eletrônicos;

3- Evite choques térmicos. Deixar o relógio exposto diretamente ao Sol ou em locais quentes, por um longo período, pode provocar dilatação de juntas. Quando muito aquecido, pode permitir a entrada de umidade, caso seja colocado em contato com a água. Neste caso, coloque-o na sombra e em local arejado para voltar à temperatura ambiente;

4- Caso apresente sinais de umidade interna, leve seu relógio imediatamente à Assistência Técnica autorizada mais próxima (ou revendedor). A umidade



pode oxidar peças metálicas ou danificar componentes eletrônicos;

5- Não desmontar o relógio ou remover a tampa traseira;

6- Para troca de bateria, leve seu relógio à Assistência Técnica autorizada mais próxima (ou revendedor);

7- Seu Speedo Watches foi projetado para o uso rotineiro e esportivo. Entretanto, aconselhamos que não utilize seu relógio quando for praticar esportes de contato físico ou atividades que possam provocar choques mecânicos;

8- Caso não utilize o relógio por um longo período, mantenha-o com a coroa puxada ou em modo econômico (caso tenha esta função), aumentando, com isso, a duração da bateria.

9- Antes de colocar o relógio em contato com a água, confira se a coroa está apertada. Não pressione qualquer botão do relógio quando este estiver em contato direto com água;

10- Os relógios Speedo têm um modo específico para acesso e ajuste das



funcionalidades. Observe qual modelo corresponde ao seu relógio, de acordo com este Manual, para garantir seu correto funcionamento.

IMPERMEABILIDADE (resistência à umidade):

Para identificar o quanto seu Speedo Watches é resistente à água, verifique no mostrador e/ou na tampa traseira a existência da inscrição “ATM”.

Os relógios resistentes à água possuem classes diferenciadas de proteção à umidade, normalmente expressas em ATM ou m (1 ATM = 10m). A indicação de 3 ATM, 5 ATM, 10 ATM ou mais no fundo do relógio significa que passou por testes de impermeabilidade proporcionais à pressão manométrica equivalente a esta indicação, tendo sido aprovado no teste. O uso de relógios de uma determinada classe em uma situação diferente do recomendado poderá provocar danos



irreversíveis ao produto.

Nota: A pressão em ATM ou a resistência à determinada profundidade, conforme indicada neste manual, é uma pressão equivalente de testes e não deve ser considerada como correspondente direta à profundidade do mergulho/situação real, visto que durante a atividade que implique em contato com a água, como banhos, natação, mergulho e outros, os movimentos realizados tendem a aumentar a pressão sobre o relógio.

As classes normalmente empregadas para relógios resistentes à água são:

3 ATM – Permite contato rápido e eventual com a água, como lavar o rosto ou as mãos;

5 ATM – Permite uso durante o banho ou atividades de natação ou hidroginástica;







10 ATM – Permite uso durante mergulho em baixa profundidade - normalmente sem equipamento;



15 ATM ou mais – Permite uso durante mergulho em média profundidade - normalmente com uso de equipamento adequado.

IMPORTANTE: Este produto, mesmo que seja resistente ao contato com água, não é instrumento adequado para atividades aquáticas rotineiras, portanto, seu contato com líquidos deve se efetivar somente em situações eventuais, pois ao longo do tempo e devido ao uso contínuo, os componentes em borracha podem ressecar-se, permitindo a entrada de umidade e danificando o relógio.



Capacidade de resistência à pressão da água						
3ATM (30 Metros)	—	—	—	—	➤	➤
5ATM (50 Metros)	—	—	➤	➤	➤	➤
10ATM (100 Metros)	—	➤	➤	➤	➤	➤
20ATM (200 Metros)	➤	➤	➤	➤	➤	➤

MODO HORA ATUAL

- Hora, minuto, segundo
- Formato 12/24 horas
- Mês, dia e dia da semana

MODO ALARME (AL)

- 1 alarme diário – 20 segundos de aviso sonoro
- Função soneca – 20 segundos de duração do aviso sonoro
- Sinal sonoro horário

MODO CRONÔMETRO (ST)

- Resolução de 1/100 (centésimo de segundo) – Alcance de contagem: 23h59'59''
- 1 tempo parcial

OUTROS

- Iluminação do visor.



BOTÕES DE ACESSO



A – LIGHT

B – MODE

C – LAP/RESET

D – START/STOP

E – COROA

MODO HORA ATUAL

Ajustes - digital

- No Modo Hora Atual, pressione o botão MODE por 3 (três) vezes e, em seguida, os dígitos que indicam os segundos piscarão. Pressione o botão START/STOP para alterá-los e alterne pelo botão

LAP/RESET, na seguinte sequência: hora – minuto – mês – dia – dia da semana.

- Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione o botão MODE para retornar ao Modo Hora Atual.

OBS: Durante os ajustes da hora, o visor alternará automaticamente entre 12/24 horas. Para verificar em qual formato o relógio está, verifique as inscrições: 'H' – formato 24 horas, 'A' ou 'P' – formato 12 horas.

Ajustes - analógico

- Puxe a coroa delicadamente e gire-a no sentido horário ou anti-horário para ajustar o tempo desejado.

- Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione delicadamente a coroa em direção ao relógio até o seu travamento.


MODO ALARME (AL)



Ajustes

- No Modo Hora Atual, pressione o botão MODE por 2 (duas) vezes e verifique se aparecerá a sigla “AL” no visor. Pressione o botão LAP/RESET e, em seguida, os dígitos que marcam as horas irão piscar. Pressione o botão START/STOP para ajustá-los e alterne pelo botão LAP/RESET, na seguinte sequência: hora – minuto.
- Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione o botão LAP/RESET para confirmar e visualizar a hora ajustada.
- Para ligar/desligar o alarme devidamente ajustado, pressione o botão LAP/RESET. O ícone >>>> aparecerá no visor, indicando que o alarme está ligado e irá soar por 20 (vinte) segundos quando o relógio marcar a hora ajustada.


Sinal sonoro horário - ajustes

- No Modo Alarme, pressione o botão LAP/RESET para ligar/desligar o sinal sonoro horário. O ícone  indica que o sinal

sonoro horário está ligado e soará 1 (uma) vez a cada 1 (uma) hora.

- Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione o botão MODE para retornar ao Modo Hora Atual.

Visualização

- No Modo Hora Atual, uma vez acionados, os ícones de alarme >>>> e sinal sonoro horário  aparecerão no visor.

MODO CRONÔMETRO (ST)

Ajustes

- TEMPO TOTAL: No Modo Hora Atual, pressione o botão MODE e verifique se aparecerá a sigla “ST” no visor. Em seguida, pressione o botão START/STOP para iniciar e parar a contagem de tempo.

- TEMPO PARCIAL: Com o cronômetro ativado e a contagem iniciada, pressione LAP/RESET para visualizar o tempo parcial. Note que a inscrição “LAP” piscará no



visor indicando que o cronômetro continua ativado. Para retornar à contagem de tempo total, pressione o botão LAP/RESET novamente.

- **ZERAR O CRONÔMETRO:** Com o cronômetro ativado e a contagem iniciada, pressione o botão START/STOP para finalizar a contagem de tempo e, em seguida, pressione o botão LAP/RESET para zerar.

- Para retornar ao Modo Hora Atual, após parar o Cronômetro, pressione o botão MODE.

OUTROS

Iluminação do visor

- Em qualquer Modo, pressione o botão LIGHT para acionar a iluminação do visor.

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

speedo 
w a t c h e s

Desenvolvido e distribuído exclusivamente no Brasil por Seculus da Amazônia S.A.
Avenida Afonso Pena, 3577, 4º andar | Mangabeiras | Cep: 30130-008 | Belo Horizonte | MG
Fone: (31) 3516-7800 | www.speedowatches.com.br