



Manual de Instrução 04
Hora Mundial

APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um legítimo Speedo, um relógio esportivo com marca mundialmente reconhecida pela qualidade e confiabilidade.

Leia atentamente este manual que contém as informações fundamentais para o manuseio correto do seu Speedo e os cuidados necessários para com ele.

Central de Relacionamento com o Cliente: (31) 3516-7699
SPEEDO WATCHES – WATER CONCEPTS

OBSERVAÇÃO IMPORTANTES

Orientações para uso e conservação de seu Speedo

1- Limpe seu Speedo utilizando apenas um pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar os componentes fabricados à base de polímeros (borracha e plásticos) e eletrônicos do relógio;

2- Evite utilizar seu Speedo nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos intensos, pois podem danificar componentes eletrônicos do circuito;

3- Evite choques térmicos. Deixar o relógio exposto diretamente ao sol ou em locais quentes por um longo período pode provocar dilatação de juntas. Neste caso, coloque-o na sombra e em local arejado para voltar à temperatura ambiente. Quando muito aquecido, pode permitir a entrada de umidade, caso seja colocado em contato com a água, em função de choque térmico;

4- Caso apresente sinais de umidade interna, leve-o imediatamente à Assistência Técnica autorizada mais próxima (ou revendedor). A

umidade pode oxidar peças metálicas ou danificar componentes eletrônicos do relógio;

5- Não tente desmontar o relógio ou remover a tampa traseira;

6- Seu Speedo foi projetado para o uso rotineiro e esportivo. Entretanto aconselhamos que retire seu relógio quando for desenvolver práticas esportivas de contato físico ou atividades que possam provocar choques mecânicos;

7- Se for ficar um longo período sem utilizar seu relógio, mantenha-o com a coroa puxada, aumentando assim a durabilidade da bateria.

Apenas para relógios com 5 ATM ou mais:

8- Confira se a coroa está apertada antes de colocar o relógio em contato com a água;

9- Não pressione qualquer botão do relógio quando este estiver em contato direto com a água;

10- Após utilizar em banhos de mar ou piscina, lave seu Speedo em

água corrente para reduzir os impactos nocivos da água salgada ou tratada quimicamente.

Informações fundamentais sobre a impermeabilidade (resistência a umidade)

Para identificar o quanto seu Speedo é resistente à água, verifique no fundo a existência da inscrição "Water Resistant".

Os relógios resistentes à água possuem classes diferenciadas de proteção à umidade, normalmente expressas em ATM ou m (1 ATM = 10m). A indicação de 3 ATM, 5ATM, ou 10 ATM no fundo do relógio significa que passou por testes de impermeabilidade proporcionais a pressão manométrica equivalente a esta indicação, tendo sido aprovado no teste. O uso de relógios de uma classe em uma situação mais exigente irá provocar danos irreversíveis ao produto.

As classes normalmente empregadas para relógios resistentes à água são:

3 ATM – Permite contato rápido e eventual com a água (por exemplo lavar o rosto ou as mãos);







5 ATM – Permite uso durante o banho ou atividades de natação ou hidroginástica;

10 ATM – Permite uso durante mergulho em baixa profundidade (normalmente sem equipamento);

15 ATM ou mais – Permite uso durante mergulho em média profundidade (normalmente com equipamento).

IMPORTANTE: Mesmo produtos que possuam estas classes de resistência devem ser utilizados em contato com água somente em situações eventuais, pois ao longo do tempo, devido ao uso contínuo, os componentes em borracha podem se ressecar, permitindo a entrada de umidade e danificando o relógio.

TABELA DE RESISTÊNCIA

Capacidade de resistência à pressão da água						
3ATM (30 Metros)	⚡	⚡	—	—	—	—
5ATM (50 Metros)	⚡	⚡	⚡	⚡	—	—
10ATM (100 Metros)	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	—
20ATM (200 Metros)	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡

TERMO DE GARANTIA

Para utilizar a Garantia, o comprador deverá apresentar ou enviar à Assistência Técnica mais próxima (ou ao revendedor) o seu relógio Speedo acompanhado do Certificado de Garantia, devidamente preenchido, e da Nota Fiscal de Compra.

Este certificado garante ao comprador o direito a qualquer serviço de assistência técnica, incluindo reparo e substituição de componentes, sem qualquer ônus, por um prazo de 12 meses a partir da data de aquisição, desde que o problema identificado seja relacionado, exclusivamente, ao funcionamento do relógio (defeito de fabricação). Entretanto, os direitos à garantia deixam de ser válidos nas situações em que se evidencia a abertura do relógio por pessoa não autorizada, uso indevido ou dano acidental.

Desta forma, não são cobertos pela garantia:

- Arranhões (e/ou quebra) do visor do relógio, caixa, pulseira ou fechos;
- Danos ou alterações na aparência apresentados em caixas, pulseiras, fundos e demais componentes expostos ao ambiente, provocados por calor excessivo, substâncias químicas ou orgânicas ou ainda, por desgaste relacionado ao uso regular;
- Danos provocados pela entrada de umidade, mesmo para relógios resistentes à água (Water Resistant), quando identificados travamento incorreto da coroa ou ação de pressões superiores a qual ele resiste (vide tabela de Resistência).

FUNÇÕES:

- Display Modo Hora Normal;
- Display Modo Hora Mundial;
- Modo Alarme;
- Modo Cronógrafo;
- Modo Lembrete;
- Modo Timer (Temporizador).



- 1 - O display Modo Hora Normal é o padrão, caso não haja operação por 60 segundos, retornará automaticamente para esse modo.
- 2 - Calendário e dia da semana de 01/01/000 até 31/12/2099.
- 3 - 24 zonas de hora mundial com configurações independentes (DST).
- 4 - 5 Alarmes independentes.

5 - Cronógrafo com 20 voltas em resolução 1/100 segundos contagem até 23h59m59s.

6 - Cronógrafo regressivo com contagem de 23h59m59s;

7 - Luz no visor por 3 segundos.

8 - Som do alarme por 30 segundos e pressionar qualquer botão para parar o alarme.

OPERAÇÃO:

1. Display Modo Hora Real

- a) Pressionar RESET para alternar entre os status DST e da cidade local;
- b) Pressionar ST/SP para ativar a função chime horário.



2. Configuração do modo hora Real

No Modo Hora Real:

- Pressionar e segurar SET para que "12H" comece a pulsar e em seguida selecionar 12 ou 24 h. O comando mostrará a cidade local;
- Pressionar MODE para alterar o item de configuração.



A seqüência é a seguinte:

12/24h → segundos → minutos → hora → ano → mês → dia → cidade local.

- Pressionar ST/SP ou RESET para aumentar ou diminuir os dígitos configurados. Para avançar rapidamente segurar o botão por

2 segundos;

- Pressionar SET para sair do Modo Real;
- O dia da semana pode ser calculado automaticamente;
- Pressionar MODE para ir para o Modo Hora Normal.

3. Display modo hora mundial

Neste Modo, o nome da cidade será exibido no display.

- Pressionar RESET para alternar o status para a cidade exterior;
- Pressionar ST/SP para mudar para próxima cidade;
- Pressionar MODE para ir para ao Modo Alarme.



Lista das cidades usadas para 24 zonas:

Midway	MDY	-11	Paris	PAR	+1
Honolulu	HNL	-10	Cairo	CAI	+2
Anchorage	ANC	-9	Moscow	MOW	+3
Los Angeles	LAX	-8	Dubai	DXB	+4
Denver	DEN	-7	Karachi	KHI	+5
Chicago	CHI	-6	Dacca	DAC	+6
New York	NYC	-5	Bangkok	BKK	+7
Caracas	CCS	-4	Hong Kong	HKG	+8
Rio de Janeiro	RIO	-3	Tokyo	TYO	+9
-2h	- 2h	-2	Sydney	SYD	+10
-1h	-1h	-1	Noumea	NOU	+11
Londres	LON	0	Auckland	AKL	+12

4. Modo Alarme

Neste Modo, o ALM será exibido no display.

- Pressionar RESET para ativar/desativar o ON/OFF do alarme exibido;
- Pressionar ST/SP para avançar para o próximo display de alarme. Existem 3 diferentes alarmes.



5. Configuração do Modo Alarme

No Modo Alarme

- Pressionar e segurar SET até que o minuto comece a pulsar;
- Pressionar MODE para selecionar hora e minuto e em seguida ST/



SP ou RESET para ajustar. O alarme correspondente é automaticamente ativado;

- c) Pressionar SET para voltar ao Modo Alarme;
- d) Pressionar MODE para sair e entrar no modo Cronógrafo.

6. Modo Cronógrafo

Neste Modo, o STW será exibido no display.

- a) Pressionar ST/SP para iniciar o cronógrafo, neste momento, aparecerá uma animação no display.
- b) Pressionar ST/SP para pulsar a função Split Time. Se o cronógrafo estiver correndo o tempo de volta correspondente, será salvo;



- c) Pressionar RESET para parar o cronógrafo e o tempo da volta atual será exibido por 5 segundos, o tempo total da corrida será exibido em seguida;

- d) Pressionar RESET para apagar o cronógrafo (se este não estiver contando). Toda a memória será limpa;

- f) No total existem 20 memórias de voltas. Se exceder esse número, a última volta será apagada;

- g) Pressionar MODE para sair do Modo Cronógrafo (se este, não estiver correndo e existir memória).



7. Modo Memory Record

Neste Modo, o TOT será exibido no display.

- a) Pressionar ST/SP para visualizar a memória anterior ou posterior;

Neste Modo, o REC (para cada tempo de volta gravado) será exibido no display;

- b) Pressionar MODE para sair do Modo Timer.



8. Timer (Temporizador)

Neste Modo, o TMR será exibido no display.

- a) Pressionar e segurar SET por 2 segundos para pulsar os segundos;
- b) Pressionar MODE para selecionar a hora, minuto e segundos e ajustar;
- c) Pressionar ST/SP ou RESET para ajustar os valores;
- d) Pressionar SET para sair do Modo Timer;
- e) Pressionar ST/SP para iniciar ou parar o contador (o TMR será exibido quando estiver contando);
- f) Pressionar RESET para verificar o tempo decorrido se o Timer não estiver contando;
- g) Se o Timer contar a zero, pressionar ST/SP para o Timer reiniciar a contagem ao valor atual;



h) Pressionar MODE para retornar ao Modo Hora Real.

9. Modo Light

Em qualquer modo:

Pressionar EL uma vez, a luz do visor acenderá por aproximadamente 3 segundos.

REPOSIÇÃO DE BATERIA:

Quando o display falhar ou apagar, é necessária a troca de bateria. A bateria deve ser trocada por uma pessoa especializada para evitar danos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Belo Horizonte-BH

Seculus da Amazônia S/A

Av. Afonso Pena, 3.577 - Loja 08 - Mangabeiras - Cep: 30.130-008

FONE: (031) 3516-7600 / FAX: (031) 3516-7658

Manaus-AM

Seculus da Amazônia S/A

Rua Voluntários da Pátria, 635 - Vila da Prata - Cep: 69.030-520

FONE: (092) 2121-7600 / FAX: (092) 3625-4825

Rio de Janeiro-RJ

Seculus da Amazônia S/A-Filial RJ

Av. Nilo Peçanha, 50 - Sala 1106 - Centro - Cep: 20.044-900

FONE: (021) 3512-9202 / FAX: (021) 3512-9200

São Paulo-SP

Seculus da Amazônia S/A

Rua Conselheiro Crispiniano, nº. 344 – 10º andar

Conjuntos 1008 – 1009 e 1010 - Centro - Cep: 01037-908

FONE: (011) 3512-9200 / FAX: (011) 3512-9208

Salvador-BA

Relojoaria Lisboa

Avenida Tancredo Neves, nº. 274 – Centro Empresarial Iguatemi

Bloco A – Sala nº. 315 – Caminho das Flores - Cep: 41820-020

FONE/FAX: (071) 3450-4829

A relação de Assistências técnicas pode sofrer alterações sem aviso prévio. Para consultar a lista atualizada visite o site

www.speedowatches.com.br

Call Center: 031-3516-7699



SISTEMA DE QUALIDADE

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

speedo 
w a t c h e s

Desenvolvido e distribuído exclusivamente no Brasil por Seculus da Amazônia S.A.
Avenida Afonso Pena, 3577, 4º andar | Mangabeiras | Cep: 30130-008 | Belo Horizonte | MG
Fone: (31) 3516-7600

© 2007 SPEEDO. INC www.speedowatches.com.br