



Manual Speedo Model 41

APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um legítimo Speedo, um relógio esportivo com marca mundialmente reconhecida pela qualidade e confiabilidade.

Leia atentamente este manual que contém as informações fundamentais para o manuseio correto do seu Speedo e os cuidados necessários para com ele.

Central de Relacionamento com o Cliente: (31) 3516-7699
SPEEDO WATCHES – WATER CONCEPTS

OBSERVAÇÃO IMPORTANTES

Orientações para uso e conservação de seu Speedo

1- Limpe seu Speedo utilizando apenas um pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar os componentes fabricados à base de polímeros (borracha e plásticos) e eletrônicos do relógio;

2- Evite utilizar seu Speedo nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos intensos, pois podem danificar componentes eletrônicos do circuito;

3- Evite choques térmicos. Deixar o relógio exposto diretamente ao sol ou em locais quentes por um longo período pode provocar dilatação de juntas. Neste caso, coloque-o na sombra e em local arejado para voltar à temperatura ambiente. Quando muito aquecido, pode permitir a entrada de umidade, caso seja colocado em contato com a água, em função de choque térmico;

4- Caso apresente sinais de umidade interna, leve-o imediatamente à Assistência Técnica autorizada mais próxima (ou revendedor). A

umidade pode oxidar peças metálicas ou danificar componentes eletrônicos do relógio;

5- Não tente desmontar o relógio ou remover a tampa traseira;

6- Seu Speedo foi projetado para o uso rotineiro e esportivo. Entretanto aconselhamos que retire seu relógio quando for desenvolver práticas esportivas de contato físico ou atividades que possam provocar choques mecânicos;

7- Se for ficar um longo período sem utilizar seu relógio, mantenha-o com a coroa puxada, aumentando assim a durabilidade da bateria.

Apenas para relógios com 5 ATM ou mais:

8- Confira se a coroa está apertada antes de colocar o relógio em contato com a água;

9- Não pressione qualquer botão do relógio quando este estiver em contato direto com a água;

10- Após utilizar em banhos de mar ou piscina, lave seu Speedo em

água corrente para reduzir os impactos nocivos da água salgada ou tratada quimicamente.

Informações fundamentais sobre a impermeabilidade (resistência a umidade)

Para identificar o quanto seu Speedo é resistente à água, verifique no fundo a existência da inscrição "Water Resistant".

Os relógios resistentes à água possuem classes diferenciadas de proteção à umidade, normalmente expressas em ATM ou m (1 ATM = 10m). A indicação de 3 ATM, 5ATM, ou 10 ATM no fundo do relógio significa que passou por testes de impermeabilidade proporcionais a pressão manométrica equivalente a esta indicação, tendo sido aprovado no teste. O uso de relógios de uma classe em uma situação mais exigente irá provocar danos irreversíveis ao produto.

As classes normalmente empregadas para relógios resistentes à água são:

3 ATM – Permite contato rápido e eventual com a água (por exemplo lavar o rosto ou as mãos);







5 ATM – Permite uso durante o banho ou atividades de natação ou hidroginástica;

10 ATM – Permite uso durante mergulho em baixa profundidade (normalmente sem equipamento);

15 ATM ou mais – Permite uso durante mergulho em média profundidade (normalmente com equipamento).

IMPORTANTE: Mesmo produtos que possuam estas classes de resistência devem ser utilizados em contato com água somente em situações eventuais, pois ao longo do tempo, devido ao uso contínuo, os componentes em borracha podem se ressecar, permitindo a entrada de umidade e danificando o relógio.

TABELA DE RESISTÊNCIA

Capacidade de resistência à pressão da água						
3ATM (30 Metros)	⚡	⚡	—	—	—	—
5ATM (50 Metros)	⚡	⚡	⚡	⚡	—	—
10ATM (100 Metros)	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	—
20ATM (200 Metros)	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡

TERMO DE GARANTIA

Para utilizar a Garantia, o comprador deverá apresentar ou enviar à Assistência Técnica mais próxima (ou ao revendedor) o seu relógio Speedo acompanhado do Certificado de Garantia, devidamente preenchido, e da Nota Fiscal de Compra.

Este certificado garante ao comprador o direito a qualquer serviço de assistência técnica, incluindo reparo e substituição de componentes, sem qualquer ônus, por um prazo de 12 meses a partir da data de aquisição, desde que o problema identificado seja relacionado, exclusivamente, ao funcionamento do relógio (defeito de fabricação). Entretanto, os direitos à garantia deixam de ser válidos nas situações em que se evidencia a abertura do relógio por pessoa não autorizada, uso indevido ou dano acidental.

Desta forma, não são cobertos pela garantia:

- Arranhões (e/ou quebra) do visor do relógio, caixa, pulseira ou fechos;
- Danos ou alterações na aparência apresentados em caixas, pulseiras, fundos e demais componentes expostos ao ambiente, provocados por calor excessivo, substâncias químicas ou orgânicas ou ainda, por desgaste relacionado ao uso regular;
- Danos provocados pela entrada de umidade, mesmo para relógios resistentes à água (Water Resistant), quando identificados travamento incorreto da coroa ou ação de pressões superiores a qual ele resiste (vide tabela de Resistência).

COMANDOS

LIGHT: Luz;

MODE: Pulsar as funções;

ST/STP: Ajustar as funções;

RESET: Finalizar ajustes

LUZ

FUNÇÕES

Digital;

Calendário (Mensal e Semanal);

Alarme (AL);

Cronômetro (SP);

Outro Fuso (T2);

Cronômetro Regressivo (TR);

Luz



INICIALIZAÇÃO

1. Como ajustar a hora e calendário

a) Pressionar o botão D para pulsar a função segundo;

b) Pressionar o botão B para pulsar a função hora e em seguida C para ajustar;

c) Pressionar o botão B para pulsar a função minuto e em seguida C para ajustar;

d) Pressionar o botão B para pulsar a função do mês e em seguida C para ajustar;

e) Pressionar o botão B para pulsar a função dia do mês e em seguida C para ajustar;

f) Pressionar o botão B para pulsar a função dia da semana e em seguida C para ajustar;

g) Pressionar o botão B para pulsar 12/24 horas, pressione e em seguida C para ajustar;

h) Pressionar o botão D para retornar a hora normal.

2. Como ajustar a função Cronômetro (ST)

- a) Pressionar 1 vez o botão B para selecionar a função cronômetro;
 - b) Pressionar o botão C para ligar e desligar o cronômetro;
 - c) Pressionar o botão D para zerar a função;
 - d) Pressionar o botão B para retornar a função hora normal.
5. Pressione o botão "A" para sair

3. Como ajustar a alarme (AL) no modo hora Normal

- a) Pressionar o botão B 2 vezes para selecionar a função (AL);
- b) Pressionar o botão D para pulsar a função hora e em seguida C para ajustar;
- c) Pressionar o botão B para pulsar a função minuto e em seguida C para ajustar;

d) Pressionar o botão B para pulsar a função alarme 1 e 2 e em seguida para ajusta-los;

e) Após os ajustes necessários pressionar o botão D e em seguida o botão B para voltar à hora normal.

4. Como ajustar cronômetro regressivo (TR)

• Estando o relógio na hora normal:

- a) Pressionar o botão B 3 vezes para selecionar a função cronômetro regressivo (TR);
- b) Pressionar o botão D para pulsar a função hora e em seguida C para ajustar;
- c) Pressionar o botão B para pulsar a função minuto e em seguida C para ajustar;
- d) Pressionar o botão B para pulsar a função segundo e em seguida C para ajustar;

- e) Após ter feito os ajustes necessários, pressionar o botão D;
- f) Pressionar o botão C para iniciar ou parar a contagem;
- g) Pressionar o botão B para retornar a hora normal.

5. Como ajustar a função Outro Fuso (DT)

- a) Pressionar 4 vezes o botão B para selecionar a função Outro fuso (T2);
 - b) Pressionar o botão D para pulsar a função hora e em seguida C para ajustar;
 - c) Pressionar o botão B para pulsar a função minuto e em seguida C para ajustar;
 - d) Pressionar o botão D para finalizar os ajustes;
 - e) Pressionar o botão B para retornar a função hora normal;
- Obs: O contador de minutos será ajustado sempre os 30 em 30 minutos.

6. Modo Luz

- a) Pressionar o botão A para acender a luz.
- Obs: A luz ficará acessa por 3 segundos.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Belo Horizonte-BH

Seculus da Amazônia S/A

Av. Afonso Pena, 3.577 - Loja 08 - Mangabeiras - Cep: 30.130-008

FONE: (031) 3516-7600 / FAX: (031) 3516-7658

Manaus-AM

Seculus da Amazônia S/A

Rua Voluntários da Pátria, 635 - Vila da Prata - Cep: 69.030-520

FONE: (092) 2121-7600 / FAX: (092) 3625-4825

Rio de Janeiro-RJ

Seculus da Amazônia S/A-Filial RJ

Av.Nilo Peçanha, 50 - Sala 1106 - Centro - Cep: 20.044-900

FONE: (021) 3512-9202 / FAX: (021) 3512-9200

São Paulo-SP

Seculus da Amazônia S/A

Rua Conselheiro Crispiniano, nº. 344 – 10º andar

Conjuntos 1008 – 1009 e 1010 - Centro - Cep: 01037-908

FONE: (011) 3512-9200 / FAX: (011) 3512-9208

Salvador-BA

Relojoaria Lisboa

Avenida Tancredo Neves, nº. 274 – Centro Empresarial Iguatemi

Bloco A – Sala nº. 315 – Caminho das Flores - Cep: 41820-020

FONE/FAX: (071) 3450-4829

A relação de Assistências técnicas pode sofrer alterações sem aviso

prévio. Para consultar a lista atualizada visite o site

www.speedowatches.com.br

Call Center: 031-3516-7699

Speedo

watchess



SISTEMA DE QUALIDADE

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

speedo 
w a t c h e s

Desenvolvido e distribuído exclusivamente no Brasil por Seculus da Amazônia S.A.
Avenida Afonso Pena, 3577, 4º andar | Mangabeiras | Cep: 30130-008 | Belo Horizonte | MG
Fone: (31) 3516-7600

© 2007 SPEEDO. INC www.speedowatches.com.br