

MODELO
DIGITAL 01

MANUAL DE INSTRUÇÕES

speedo 
watches

www.speedowatches.com.br

APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um legítimo Speedo Watches, um relógio esportivo com marca mundialmente reconhecida pela qualidade e confiabilidade.

Leia atentamente este manual que contém as informações fundamentais para o manuseio correto do seu Speedo e os cuidados necessários para com ele.

Para outras informações, consulte o site www.speedowatches.com.br ou a nossa Central de Relacionamento com o Cliente: (31) 3516-7699
atendimento.cliente@seculus.com.br

USO E CONSERVAÇÃO

1- Limpe seu relógio utilizando, apenas, um pano umedecido e macio, especialmente após banhos de mar ou piscina - para

reduzir os impactos nocivos da água salgada ou tratada quimicamente. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar os componentes fabricados a base de polímeros (borracha e plásticos) e eletrônicos;

2 - Evite utilizar seu relógio próximo a objetos produtores de eletricidade estática ou radiação eletromagnética intensa como aparelhos celulares, telefones sem fio, roteadores e aparelhos eletrônicos de grande porte como geladeiras ou ar condicionado, pois podem danificar componentes eletrônicos;

3 - Evite choques térmicos. Deixar o relógio exposto diretamente ao Sol ou em locais quentes, por um longo período, pode provocar dilatação de juntas. Quando muito aquecido, pode permitir a entrada de umidade, caso seja colocado em contato com a água. Neste caso, coloque-o na sombra e em local arejado para voltar à temperatura ambiente;

4 - Caso apresente sinais de umidade interna, leve seu relógio imediatamente



à Assistência Técnica autorizada mais próxima (ou revendedor). A umidade pode oxidar peças metálicas ou danificar componentes eletrônicos;

5- Não desmontar o relógio ou remover a tampa traseira;

6- Para troca de bateria, leve seu relógio à Assistência Técnica autorizada mais próxima (ou revendedor);

7 - Seu Speedo Watches foi projetado para o uso rotineiro e esportivo. Entretanto, aconselhamos que não utilize seu relógio quando for praticar esportes de contato físico ou atividades que possam provocar choques mecânicos;

8 - Caso não utilize o relógio por um longo período, mantenha-o com a coroa puxada ou em modo econômico (caso tenha esta função), aumentando, com isso, a duração da bateria.

9 - Antes de colocar o relógio em contato com a água, confira se a coroa está apertada. Não pressione qualquer botão do relógio quando este estiver em contato direto com água;



10 - Os relógios Speedo têm um modo específico para acesso e ajuste das funcionalidades. Observe qual modelo corresponde ao seu relógio, de acordo com este Manual, para garantir seu correto funcionamento.

IMPERMEABILIDADE (resistência à umidade):

Para identificar o quanto seu Speedo Watches é resistente à água, verifique no mostrador e/ou na tampa traseira a existência da inscrição "ATM".

Os relógios resistentes à água possuem classes diferenciadas de proteção à umidade, normalmente expressas em ATM ou m (1 ATM = 10m). A indicação de 3 ATM, 5 ATM, 10 ATM ou mais no fundo do relógio significa que passou por testes de impermeabilidade proporcionais à pressão manométrica equivalente a esta indicação, tendo sido aprovado no teste. O uso de relógios de uma determinada



classe em uma situação diferente do recomendado poderá provocar danos irreversíveis ao produto.

Nota: A pressão em ATM ou a resistência à determinada profundidade, conforme indicada neste manual, é uma pressão equivalente de testes e não deve ser considerada como correspondente direta à profundidade do mergulho/situação real, visto que durante a atividade que implique em contato com a água, como banhos, natação, mergulho e outros, os movimentos realizados tendem a aumentar a pressão sobre o relógio.

As classes normalmente empregadas para relógios resistentes à água são:

3 ATM – Permite contato rápido e eventual com a água, como lavar o rosto ou as mãos;

5 ATM – Permite uso durante o banho ou atividades de natação ou hidroginástica;









10 ATM – Permite uso durante mergulho em baixa profundidade - normalmente sem equipamento;

15 ATM ou mais – Permite uso durante mergulho em média profundidade - normalmente com uso de equipamento adequado.

IMPORTANTE: Este produto, mesmo que seja resistente ao contato com água, não é instrumento adequado para atividades aquáticas rotineiras, portanto, seu contato com líquidos deve se efetivar somente em situações eventuais, pois ao longo do tempo e devido ao uso contínuo, os componentes em borracha podem ressecar-se, permitindo a entrada de umidade e danificando o relógio.



Capacidade de resistência à pressão da água						
3ATM (30 Metros)	—	—	—	—	➤	➤
5ATM (50 Metros)	—	—	➤	➤	➤	➤
10ATM (100 Metros)	—	➤	➤	➤	➤	➤
20ATM (200 Metros)	➤	➤	➤	➤	➤	➤

MODO HORA ATUAL

- Hora, minuto, segundo - Formato 12/24 horas
- Mês, dia e dia da semana
- Hora dupla (Fuso horário – T2)

MODO ALARME (AL)

- 2 alarmes diários – 20 segundos de aviso sonoro
- Sinal sonoro horário

MODO CRONÔMETRO (SP)

- Resolução de 1/100 (centésimo de segundo) – Alcance de contagem: 23h59'99"

- 1 tempo parcial

MODO Cronômetro Regressivo (TR)

- Resolução de 1 segundo – Limite de ajuste: 23h59'59"
- 1 contagem programada – 10 segundos de aviso sonoro quando zerado

OUTROS

- Iluminação do visor.




BOTÕES DE ACESSO

A) SET

C) ADJUST

B) MODE

D) LIGHT



MODO HORA ATUAL

Ajustes

- No Modo Hora Atual, pressione e segure o botão SET por 3 (três) segundos e, em seguida, os dígitos que indicam os segundos piscarão. Pressione o botão ADJUST para alterá-los e alterne pelo botão MODE, na seguinte sequência: hora – minuto – mês – dia – dia da semana – formato 12/24 horas.
- Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione o botão SET para retornar ao Modo Hora Atual.



MODO HORA DUPLA

Ajustes

- No Modo Hora Atual, pressione o botão **MODE** por 4 (quatro) vezes e verifique se aparecerá a sigla “T2” no visor. Pressione e segure o botão **SET** e, em seguida, os dígitos que marcam as horas irão piscar. Pressione o botão **ADJUST** para alterá-los e alterne pelo botão **MODE**, na seguinte sequência: hora – minuto.
- Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione o botão **SET** para retornar à Hora dupla (T2) ajustada.
- Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione o botão **MODE** para retornar ao Modo Hora Atual.

MODO ALARME (AL)

Ajustes

- No Modo Hora Atual, pressione o botão **MODE** por 2 (duas) vezes e verifique se



aparecerá a sigla "AL" no visor. Pressione e segure o botão SET e, em seguida, os dígitos que marcam as horas irão piscar. Pressione o botão ADJUST para alterá-los e alterne pelo botão MODE, na seguinte sequência: hora – minuto – T1/T2 (Alarme 1/Alarme2).

- Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione o botão RESET para confirmar e visualizar a hora ajustada.
- Para ligar/desligar o alarme devidamente ajustado, pressione o botão ADJUST. O ícone AL aparecerá no visor, indicando que o alarme está ligado e irá soar por 20 (vinte) segundos quando o relógio marcar a hora ajustada.

SINAL SONORO HORÁRIO

Ajustes

- No Modo Alarme, pressione o botão ADJUST para ligar/desligar o sinal sonoro horário. O ícone CH indica que o sinal sonoro horário está ligado e soará 1 (uma)

vez a cada 1 (uma) hora.

- Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione o botão MODE para retornar ao Modo Hora Atual.

Visualização

- No Modo Hora Atual, uma vez acionados, os ícones de alarme AL e sinal sonoro horário CH aparecerão no visor.

MODO CRONÔMETRO (SP)

Ajustes

- **TEMPO TOTAL:** No Modo Hora Atual, pressione o botão MODE e verifique se aparecerá a sigla “SP” no visor. Em seguida, pressione o botão ADJUST para iniciar e parar a contagem de tempo. Pressione o botão MODE para alternar entre o Modo Cronômetro e o Modo Hora Atual, durante a contagem de tempo.

- **TEMPO PARCIAL:** Com o cronômetro ativado e a contagem iniciada, pressione SET para visualizar o tempo parcial. Note que o ícone “” piscará no visor indicando



que o cronômetro continua ativado. Para retornar à contagem de tempo total, pressione o botão SET novamente.

- **ZERAR O CRONÔMETRO:** Com o cronômetro ativado e a contagem iniciada, pressione o botão ADJUST para finalizar a contagem de tempo e, em seguida, pressione o botão SET para zerar.
- Para retornar ao Modo Hora Atual, após parar o Cronômetro, pressione o botão MODE.

MODO CRONÔMETRO REGRESSIVO (TR)

Ajustes

- No Modo Hora Atual, pressione o botão MODE por 3 (três) vezes e verifique se aparecerá a sigla “TR” no visor. Pressione e segure o botão SET e, em seguida, os dígitos que marcam as horas irão piscar. Pressione o botão ADJUST para alterá-los e alterne pelo botão MODE, na seguinte sequência: hora – minuto – segundos.

- Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione o botão SET para visualizar o horário definido para a contagem regressiva.
- Pressione o botão ADJUST para iniciar o cronômetro regressivo. Nos 10 segundos finais, 1 bipe soará a cada segundo, indicando os momentos finais da contagem. Quando o cronômetro zerar, ele soará um bipe triplo durante 10 segundos, indicando o final da contagem.
- Para retornar ao Modo Hora Atual, pressione o botão MODE.

OUTROS

Iluminação do visor

- Em qualquer Modo, pressione o botão LIGHT para acionar a iluminação do visor.



**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

speedo 
w a t c h e s

Desenvolvido e distribuído exclusivamente no Brasil por Seculus da Amazônia S.A.
Avenida Afonso Pena, 3577, 4º andar | Mangabeiras | Cep: 30130-008 | Belo Horizonte | MG
Fone: (31) 3516-7800 | www.speedowatches.com.br